



Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro dissuasore per uccelli! Siamo felici di averti con noi e pronti ad aiutarti a risolvere il tuo problema con i volatili indesiderati.

Prima di iniziare, ti consigliamo vivamente di contattarci telefonicamente o via e-mail. Possiamo fornirti consigli personalizzati per ottenere i migliori risultati dal tuo nuovo dispositivo.

WILD 1

CANTI:

C1- CINGHIALE
C2- SPARI + ALLARME + VERSI
C3- MIX NOCIVI
C4- FALCO PELLEGRINO
C5- FALCO PALUDE
C6- CANI
C7- CROWD
C8- SCIALALLO
C9- SCRATCH 1
C10- SCRATCH 2

PROGRAMMI:

P1- CINGHIALE+CANI
P2- ALLARME+SCRATCH1
P3- MIX NOCIVI+SCRATCH2
P4- SCIALALLO+FALCO PALUDE
P5- CROWD+CANI+SCRATCH1
P6- FALCO P.+MIX NOCIVI+SCRATCH2
P7- CANI+SCIALALLO
LI- LISTA

Ecco alcune linee guida utili per un'installazione efficace:

1. Analizza la situazione: Osserva attentamente perché gli animali selvatici sono attratti nella zona interessata. Cercano cibo, acqua, un luogo di riposo/rifugio o stanno seguendo percorsi abituali ("sentieri di caccia")? Sono presenti in orari specifici (solo di giorno, solo di notte, o continuamente)? Capire le cause e le abitudini ti aiuterà a utilizzare il dissuasore in modo più mirato ed efficace.

2. Controlla la presenza di rifugi o fonti di attrazione: Se gli animali hanno stabilito rifugi, tane o punti di ritrovo nell'area, o se ci sono fonti di cibo o acqua facili, è fondamentale rimuoverli o renderli inaccessibili prima di installare il dissuasore. Nessuno metodo di dissuasione sarà pienamente efficace se la motivazione primaria alla presenza persiste

3. Posizionamento strategico: Il posizionamento è cruciale per l'efficacia. Se conosci i "sentieri di caccia" o i punti da cui gli animali solitamente arrivano, installa il dispositivo TRA la zona da proteggere e il punto di arrivo. L'obiettivo è intercettarli e scoraggiarli prima che raggiungano l'area critica. Se non è chiaro da dove arrivino gli animali, posiziona il dispositivo il più vicino possibile alla zona dove si radunano maggiormente o dove causano più danni. Per coprire aree più estese o con ostacoli, puoi utilizzare altoparlanti esterni opzionali (non inclusi) per raddoppiare la potenza sonora fino a 60 Watt. La copertura autonoma del dispositivo è di quasi 1 ettaro (10000 m²).

4. Impostazioni consigliate: Puoi utilizzare uno dei programmi automatici preimpostati (da P1 a P9) che configurano automaticamente il dispositivo con tempi ottimizzati. Se preferisci un controllo maggiore, puoi selezionare un singolo canto dalla lista o creare una Lista Personalizzata (LI). Per la lista personalizzata, suggeriamo di impostare il Tempo di Funzionamento (TF) a non più di 30-40 secondi, seguiti da una Pausa (TP) di almeno 12-14 minuti. Questo evita che gli animali si abituino al suono. Regola il volume tra 12 e 14 per un'efficacia ottimale. Considera l'uso dei canti specifici per animali selvatici come "C1" o "C6" se presenti nella tua versione del dispositivo.

Ricorda, siamo qui per aiutarti! Se hai domande o vuoi approfondire qualsiasi aspetto, non esitare a contattarci. Un nostro esperto sarà felice di analizzare nel dettaglio la tua situazione e fornirti ulteriori consigli su misura.

Grazie ancora per la fiducia riposta in noi. Siamo certi che con il giusto utilizzo, il nostro dissuasore ti aiuterà a risolvere il problema degli uccelli indesiderati!"



BIRD REPELLENT BS-20L - WILD 1

Dear customer, thank you for purchasing our bird repellent device! We're happy to have you with us and ready to help you solve your problem with unwanted birds.

Before you start, we strongly recommend contacting us by phone or email. We can provide you with personalized advice to get the best results from your new device.

WILD 1

SONGS:

- C1- WILD BOAR
- C2- SHOTS+ALARM+SOUNDS
- C3- PEST MIX
- C4- PEREGRINE FALCON
- C5- MARSH HARRIER
- C6- DOGS
- C7- CROWD
- C8- JACKAL
- C9- SCRATCH 1
- C10- SCRATCH 2

PROGRAMS:

- P1- W. BOAR+DOGS
- P2- ALARM+SCRATCH1
- P3- PEST MIX+SCRATCH2
- P4- JACKAL+MARSH HARR.
- P5- CROWD+DOGS+SCRATCH1
- P6- P. FALCON+PEST MIX+SCRATCH2
- P7- DOGS+JACKAL
- LI- LIST

Here are some useful guidelines for effective installation:

1. **Analyze the situation:** Carefully observe why wild animals are attracted to the area concerned. Are they looking for food, water, a resting/shelter place, or are they following habitual paths ("hunting trails")? Are they present at specific times (day only, night only, or continuously)? Understanding these causes and habits will help you use the deterrent more effectively and targetedly.
2. **Check for the presence of shelters or sources of attract on:** If animals have established shelters, dens, or gathering points in the area, or if there are easy sources of food or water, it is essential to remove or make them inaccessible before installing the deterrent. No deterrent method will be fully effective if the primary motivation for presence persists.
3. **Strategic positioning:** Positioning is crucial for effectiveness. If you know the "hunting trails" or the points from which animals usually arrive, install the device BETWEEN the area to be protected and the arrival point. The goal is to intercept and discourage them before they reach the critical area. If it is not clear where the animals are coming from, position the device as close as possible to the area where they gather most or where they cause the most damage. To cover larger areas or areas with obstacles, you can use optional external speakers (not

included) to double the sound power up to 60 Watts. The device's autonomous coverage is almost 1 hectare (10,000 m²).

4. **Recommended settings:** You can use one of the preset automatic programs (P1 to P9) which automatically configure the device with optimized timings. If you prefer more control, you can select a single song from the list or create a Custom List (LI). For the custom list, we suggest setting the Operating Time (TF) to no more than 30-40 seconds, followed by a Pause Time (TP) of at least 12-14 minutes. This prevents the animals from getting used to the sound. Adjust the volume between 12 and 14 for optimal effectiveness. Consider using specific wild animal sounds such as "C1" or "C6" if available in your device version.

Remember, we're here to help! If you have questions or want to delve into any aspect, don't hesitate to contact us. One of our experts will be happy to analyze your situation in detail and provide you with further tailored advice.

Thank you again for your trust in us. We are confident that with proper use, our repellent will help you solve the problem of unwanted birds!



DISUASOR DE AVES BS-20L - WILD 1

Estimado cliente, ¡gracias por comprar nuestro disuasor de aves! Estamos felices de tenerle con nosotros y listos para ayudarle a resolver su problema con las aves no deseadas.

Antes de empezar, le recomendamos encarecidamente que nos contacte por teléfono o correo electrónico. Podemos proporcionarle consejos personalizados para obtener los mejores resultados de su nuevo dispositivo.

WILD 1

CANTOS:

- C1- JABALÍ
- C2- DISPAROS+ALARMA+SON.
- C3- MIX PLAGAS
- C4- HALCÓN PEREGRINO
- C5- AGUILUCHO LAGUNERO
- C6- PERROS
- C7- MULTITUD
- C8- CHACAL
- C9- SCRATCH 1
- C10- SCRATCH 2

PROGRAMAS:

- P1- JABALÍ+PERROS
- P2- ALARMA+SCRATCH1
- P3- MIX PLAGAS+SCRATCH2
- P4- CHACAL+AGUIL. LAG.
- P5- MULTITUD+PERROS+SCRATCH1
- P6- H. PEREGR.+MIX PLAGAS+SCRATCH2
- P7- PERROS+CHACAL
- LI- LISTA

Aquí tiene algunas pautas útiles para una instalación eficaz:

1. **Analice la situación:** Observe atentamente por qué los animales salvajes son atraídos a la zona. ¿Buscan comida, agua, un lugar de descanso/refugio, o siguen senderos habituales ("senderos de caza")? ¿Están presentes en horarios específicos (solo de día, solo de noche, o continuamente)? Comprender las causas y hábitos le ayudará a utilizar el disuasor de manera más efectiva y dirigida.

2. **Compruebe la presencia de refugios o fuentes de atracción:** Si los animales han establecido refugios, madrigueras o puntos de reunión en el área, o si hay fuentes fáciles de comida o agua, es fundamental eliminarlos o hacerlos inaccesibles antes de instalar el disuasor. Ningún método de disuasión será completamente efectivo si persiste la motivación principal para su presencia
3. **Posicionamiento estratégico:** El posicionamiento es crucial para la eficacia. Si conoce los "senderos de caza" o los puntos desde los que los animales suelen llegar, instale el dispositivo ENTRE la zona a proteger y el punto de llegada. El objetivo es interceptarlos y disuadirlos antes de que alcancen el área crítica. Si no está claro de dónde vienen los animales, coloque el dispositivo lo más cerca posible de la zona donde se congregan más o donde causan más daños. Para cubrir áreas más extensas o con obstáculos, puede utilizar altavoces externos opcionales (no incluidos) para duplicar la potencia sonora hasta 60 Watts. La cobertura autónoma del dispositivo es de casi 1 hectárea (10000 m²).
4. **Configuración recomendada:** Puede utilizar uno de los programas automáticos preestablecidos (de P1 a P9) que con guran automáticamente el dispositivo con tiempos optimizados. Si prefiere un mayor control, puede seleccionar un canto individual de la lista o crear una Lista Personalizada (LI). Para la lista personalizada, sugerimos con gurar el Tiempo de Funcionamiento (TF) a no más de 30-40 segundos, seguido de un Tiempo de Pausa (TP) de al menos 12-14 minutos. Esto evita que los animales se acostumbren al sonido. Ajuste el volumen entre 12 y 14 para una eficacia óptima. Considere el uso de cantos específicos para animales salvajes como "C1" o "C6" si están disponibles en su versión del dispositivo.

Recuerde, ¡estamos aquí para ayudarle! Si tiene preguntas o quiere profundizar en cualquier aspecto, no dude en contactarnos. Uno de nuestros expertos estará encantado de analizar en detalle su situación y proporcionarle más consejos a medida.

¡Gracias de nuevo por la confianza depositada en nosotros! Estamos seguros de que con el uso adecuado, nuestro disuasor le ayudará a resolver el problema de las aves no deseadas.



RÉPULSIF À OISEAUX BS-20L - WILD 1

Cher client, merci d'avoir acheté notre répulsif à oiseaux ! Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et prêts à vous aider à résoudre votre problème d'oiseaux indésirables.

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de nous contacter par téléphone ou par e-mail. Nous pouvons vous fournir des conseils personnalisés pour obtenir les meilleurs résultats de votre nouvel appareil.

WILD 1

CHANTS :

- C1- SANGLIER
- C2- TIRS+ALARME+CRIS ANIMAUX
- C3- MIX NUISIBLES
- C4- FAUCON PÈLERIN
- C5- BUSARD D. ROSEAUX
- C6- CHIENS
- C7- FOULE
- C8- CHACAL
- C9- SCRATCH 1

PROGRAMMES :

- P1- SANGLIER+CHIENS
- P2- ALARME+SCRATCH1
- P3- MIX NUISIBLES+SCRATCH2
- P4- CHACAL+BUSARD ROS.
- P5- FOULE+CHIENS+SCRATCH1
- P6- F. PÈLERIN+MIX NUISIBLES+SCRATCH2
- P7- CHIENS+CHACAL
- LI- LISTE

Voici quelques conseils utiles pour une installation efficace :

1. **Analysez la situation** : Observez attentivement pourquoi les animaux sauvages sont attirés dans la zone concernée. Cherchent-ils de la nourriture, de l'eau, un lieu de repos/refuge ou suivent-ils des itinéraires habituels (« pistes de chasse ») ? Sont-ils présents à des heures spécifiques (seulement le jour, seulement la nuit, ou en continu) ? Comprendre les causes et les habitudes vous aidera à utiliser le répulsif de manière plus ciblée et efficace.
2. **Vérifiez la présence d'abris ou de sources d'attraction** : Si les animaux ont établi des abris, des terriers ou des points de rassemblement dans la zone, ou s'il y a des sources de nourriture ou d'eau faciles d'accès, il est essentiel de les retirer ou de les rendre inaccessibles avant d'installer le répulsif. Aucune méthode de dissuasion ne sera pleinement efficace si la motivation principale de leur présence persiste.
3. **Positionnement stratégique** : Le positionnement est crucial pour l'efficacité. Si vous connaissez les « pistes de chasse » ou les points d'où les animaux arrivent habituellement, installez l'appareil ENTRE la zone à protéger et leur point d'arrivée. L'objectif est de les intercepter et de les décourager avant qu'ils n'atteignent la zone critique. S'il n'est pas clair d'où viennent les animaux, positionnez l'appareil le plus près possible de la zone où ils se rassemblent le plus ou causent le plus de dégâts. Pour couvrir des zones plus étendues ou avec des obstacles, vous pouvez utiliser des haut-parleurs externes optionnels (non inclus) pour doubler la puissance sonore jusqu'à 60 Watts. La couverture autonome de l'appareil est de près de 1 hectare (10 000 m²).
4. **Paramètres recommandés** : Vous pouvez utiliser l'un des programmes automatiques prédéfinis (de P1 à P9) qui configurent automatiquement l'appareil avec des temporisations optimisées. Si vous préférez un contrôle plus grand, vous pouvez sélectionner un seul chant de la liste ou créer une Liste Personnalisée (LI). Pour la liste personnalisée, nous suggérons de régler le Temps de Fonctionnement (TF) à un maximum de 30-40 secondes, suivi d'une Pause (TP) d'au moins 12-14 minutes. Cela évite que les animaux ne s'habituent au son. Réglez le volume entre 12 et 14 pour une efficacité optimale. Envisagez d'utiliser les chants spécifiques pour animaux sauvages comme « C1 » ou « C6 » s'ils sont présents dans votre version de l'appareil.

N'oubliez pas, nous sommes là pour vous aider ! Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir un aspect quelconque, n'hésitez pas à nous contacter. L'un de nos experts sera heureux d'analyser en détail votre situation et de vous fournir des conseils supplémentaires sur mesure.

Merci encore pour la confiance que vous nous accordez. Nous sommes certains qu'avec une utilisation appropriée, notre répulsif vous aidera à résoudre le problème des oiseaux indésirables !



VOGELABWEHRGERÄT BS-20L - WILD 1

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf unseres Vogelabwehrgeräts! Wir freuen uns, Sie bei uns zu haben und sind bereit, Ihnen bei der Lösung Ihres Problems mit unerwünschten Vögeln zu helfen.

Bevor Sie beginnen, empfehlen wir Ihnen dringend, uns telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren. Wir können Ihnen personalisierte Ratschläge geben, um die besten Ergebnisse mit Ihrem neuen Gerät zu erzielen.

WILD 1

GESÄNGE:

- C1- WILDSCHWEIN
- C2- SCHÜSSE+ALARM+TIERST.
- C3- SCHÄDL.-MIX
- C4- WANDERFALKE
- C5- ROHRWEIHE
- C6- HUNDE
- C7- MENSCHENM.
- C8- SCHAKAL
- C9- SCRATCH 1
- C10- SCRATCH 2

PROGRAMME:

- P1- WILDSCHW.+HUNDE
- P2- ALARM+SCRATCH1
- P3- SCHÄDL.-MIX+SCRATCH2
- P4- SCHAKAL+ROHRWEIHE
- P5- MENSCHENM.+HUNDE+SCRATCH1
- P6- WANDERF.+SCHÄDL.-MIX+SCRATCH2
- P7- HUNDE+SCHAKAL
- LI- LISTE

Hier sind einige nützliche Richtlinien für eine effektive Installation:

1. **Analysieren Sie die Situation:** Beobachten Sie genau, warum Wildtiere von dem betreffenden Gebiet angezogen werden. Suchen sie nach Nahrung, Wasser, einem Ruhe-/Schutzplatz, oder folgen sie ihren gewohnten Pfaden ("Jagdpfade")? Sind sie zu bestimmten Zeiten anwesend (nur tagsüber, nur nachts oder ununterbrochen)? Das Verständnis der Ursachen und Gewohnheiten hilft Ihnen, den Abschrecker gezielter und effektiver einzusetzen.
2. **Überprüfen Sie das Vorhandensein von Unterschlüpfen oder Anziehungspunkten:** Wenn die Tiere Unterschlüpfen, Baue oder Sammelpunkte in der Gegend eingerichtet haben oder wenn es leicht zugängliche Nahrungs- oder Wasserquellen gibt, ist es unbedingt erforderlich, diese zu entfernen oder unzugänglich zu machen, bevor Sie das Gerät installieren. Keine Abschreckungsmethode wird vollständig wirksam sein, wenn die Hauptmotivation für die Anwesenheit bestehen bleibt.
3. **Strategische Positionierung:** Die Positionierung ist entscheidend für die Wirksamkeit. Wenn Sie die "Jagdpfade" oder die Punkte kennen, von denen die Tiere normalerweise kommen, installieren Sie das Gerät ZWISCHEN dem zu schützenden Bereich und dem Ankunftspunkt. Ziel ist es, sie abzufangen und abzuschrecken, bevor sie den kritischen Bereich erreichen. Wenn unklar ist, woher die Tiere kommen, positionieren Sie das Gerät so nah wie möglich an dem Bereich, in dem sie sich am meisten versammeln oder den größten Schaden anrichten. Um größere oder unzugängliche Bereiche abzudecken, können Sie opt onale externe Lautsprecher (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, um die Schallleistung auf bis zu 60 Watt zu verdoppeln. Die autonome Reichweite des Geräts beträgt fast 1 Hektar (10.000 m²).
4. **Empfohlene Einstellungen:** Sie können eines der voreingestellten Automatikprogramme (P1 bis P9) verwenden, die das Gerät automatisch mit optimierten Zeiten kon gurieren. Wenn Sie mehr Kontrolle bevorzugen, können Sie einen einzelnen Gesang aus der Liste auswählen oder eine Benutzerdefinierte Liste (LI) erstellen. Für die benutzerdefinierte Liste empfehlen wir, die Betriebszeit (TF) auf nicht mehr als 30-40 Sekunden einzustellen, gefolgt von einer Pause (TP) von mindestens 12-14 Minuten. Dies verhindert, dass sich die Tiere an den Ton gewöhnen. Stellen Sie die Lautstärke zwischen 12 und 14 für optimale Wirksamkeit ein. Erwägen Sie die

Verwendung spezieller Wildtiergesänge wie "C1" oder "C6", falls in Ihrer Geräteversion verfügbar.. Stellen Sie die Lautstärke zwischen 12 und 14 für optimale Wirksamkeit ein.

Denken Sie daran, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Wenn Sie Fragen haben oder einen Aspekt vertiefen möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Einer unserer Experten wird gerne Ihre Situation im Detail analysieren und Ihnen weitere maßgeschneiderte Ratschläge geben.

Vielen Dank noch einmal für Ihr Vertrauen in uns. Wir sind zuversichtlich, dass unser Abwehrgerät Ihnen bei richtiger Anwendung helfen wird, das Problem unerwünschter Vögel zu lösen!