



DISSUASORE BS-20L – GARDEN 1_REV2

Gentile cliente, grazie per aver acquistato il nostro dissuasore per uccelli! Siamo felici di averti con noi e pronti ad aiutarti a risolvere il tuo problema con i volatili indesiderati.

Prima di iniziare, ti consigliamo vivamente di contattarci telefonicamente o via e-mail. Possiamo fornirti consigli personalizzati per ottenere i migliori risultati dal tuo nuovo dispositivo.

GARDEN 1_REV2

CANTI:

- C1- STORNO
- C2- PICCIONE
- C3- GABBIANO
- C4- ALLARME
- C5- CINGHIALE
- C6- MIX NOCIVI
- C7- FALCO P.
- C8- GHIANDAIA
- C9- CORNACCHIA+GAZZA
- C10- PICCHIO

PROGRAMMI:

- P1- STORNO+FALCO P.
- P2- MIX NOCIVI+PICCIONE+ALLARME
- P3- PICCIONE+CORNACCHIA+GAZZA
- P4- GHIANDAIA+ALLARME
- P5- CORNACCHIA+GAZZA+ALLARME
- P6- GABBIANO+ALLARME
- P7- GABBIANO+FALCO P.
- P8- PICCHIO+ALLARME
- P9- MIX NOCIVI+CINGHIALE+FALCO P.
- LI- LISTA

Ecco alcune linee guida utili per un'installazione efficace:

1. Analizza la situazione: Osserva attentamente perché gli uccelli sono attratti in quella particolare zona. Cercano cibo? Hanno costruito nidi? È un punto di osservazione per loro? Sono presenti tutto il giorno o solo in determinati orari? Capire questi aspetti ti aiuterà a utilizzare il dissuasore in modo più mirato.

2. Controlla la presenza di nidi: Questo è passaggio fondamentale. Se ci sono nidi, nessun metodo di dissuasore sarà efficace. In questo caso, il primo passo è rimuovere i nidi e impedire che gli uccelli ne costruiscano di nuovi nello stesso posto. Solo dopo aver "bonificato" l'area potrai procedere con l'installazione del dissuasore.

3. Posizionamento strategico: Installa il dispositivo il più vicino possibile al punto dove si raduna il maggior numero di uccelli durante la giornata.

4. Impostazioni consigliate: Puoi utilizzare uno dei programmi automatici preimpostati (da P1 a P9) che hanno tempi di funzionamento già ottimizzati. Se preferisci creare una lista personalizzata, ti suggeriamo di impostare il tempo di funzionamento (TF) a non più di 30-40 secondi, seguiti da una pausa (TP) di almeno 12-14 minuti. Questo evita che gli uccelli si abituino al suono. Regola il volume tra 12 e 14 per un'efficacia ottimale.

Ricorda, siamo qui per aiutarti! Se hai domande o vuoi approfondire qualsiasi aspetto, non esitare a contattarci. Un nostro esperto sarà felice di analizzare nel dettaglio la tua situazione e fornirti ulteriori consigli su misura.

Grazie ancora per la fiducia riposta in noi. Siamo certi che con il giusto utilizzo, il nostro dissuasore ti aiuterà a risolvere il problema degli uccelli indesiderati!"



BIRD REPELLENT BS-20L - GARDEN 1_REV2

Dear customer, thank you for purchasing our bird repellent device! We're happy to have you with us and ready to help you solve your problem with unwanted birds.

Before you start, we strongly recommend contacting us by phone or email. We can provide you with personalized advice to get the best results from your new device.

GARDEN 1_REV2

SONGS:

- C1 - STARLING
- C2 - PIGEON
- C3 - SEAGULL
- C4 - ALARM
- C5 - WILD BOAR
- C6 - HARMFUL MIX
- C7 - PEREGRINE FALCON
- C8 - JAY
- C9 - CROW + MAGPIE
- C10 - WOODPECKER

PROGRAMAS:

- P1 - STARLING + PEREGRINE FALCON
- P2 - HARMFUL MIX + PIGEON + ALARM
- P3 - PIGEON + CROW + MAGPIE
- P4 - JAY + ALARM
- P5 - CROW + MAGPIE + ALARM
- P6 - SEAGULL + ALARM
- P7 - SEAGULL + PEREGRINE FALCON
- P8 - WOODPECKER + ALARM
- P9 - H. MIX + WILD BOAR + PEREGRINE F.
- LI - LIST

Here are some useful guidelines for effective installation:

1. **Analyze the situation:** Carefully observe why birds are attracted to the area. Are they looking for food? Have they built nests? Is it an observation point for them? Are they present all day or only at certain times? Understanding these aspects will help you use the repellent more effectively.
2. **Check for nests:** This is crucial. If there are nests, no repellent will be effective. In this case, the first step is to remove the nests and prevent birds from building new ones in the same place. Only after "cleaning up" the area can you proceed with installing the repellent.
3. **Strategic positioning:** Install the device as close as possible to where the largest number of birds gather during the day.
4. **Recommended settings:** You can use one of the preset automatic programs (P1 to P9) that have already optimized operating times. If you prefer to create a custom list, we suggest setting the operating time (TF) to no more than 30-40 seconds, followed by a pause (TP) of at least 12-14 minutes. This prevents birds from getting used to the sound. Adjust the volume between 12 and 14 for optimal effectiveness.

Remember, we're here to help! If you have questions or want to delve into any aspect, don't hesitate to contact us. One of our experts will be happy to analyze your situation in detail and provide you with further tailored advice.

Thank you again for your trust in us. We are confident that with proper use, our repellent will help you solve the problem of unwanted birds!



DISUASOR DE AVES BS-20L - GARDEN 1_REV2

Estimado cliente, ¡gracias por comprar nuestro disuasor de aves! Estamos felices de tenerle con nosotros y listos para ayudarle a resolver su problema con las aves no deseadas.

Antes de empezar, le recomendamos encarecidamente que nos contacte por teléfono o correo electrónico. Podemos proporcionarle consejos personalizados para obtener los mejores resultados de su nuevo dispositivo.

GARDEN 1_REV2

CANTOS:

- C1 - ESTORNINO
- C2 - PALOMA
- C3 - GAVIOTA
- C4 - ALARMA
- C5 - JABALÍ
- C6 - MEZCLA NOCIVA
- C7 - HALCÓN PEREGRINO
- C8 - ARRENDIJO
- C9 - CUERVO + URRACA
- C10 - PÁJARO CARPINTERO

PROGRAMAS:

- P1 - ESTORNINO + HALCÓN PEREGRINO
- P2 - M. NOCIVA + PALOMA + ALARMA
- P3 - PALOMA + CUERVO + URRACA
- P4 - ARRENDIJO + ALARMA
- P5 - CUERVO + URRACA + ALARMA
- P6 - GAVIOTA + ALARMA
- P7 - GAVIOTA + HALCÓN PEREGRINO
- P8 - PÁJARO CARPINTERO + ALARMA
- P9 - M. NOCIVA + JABALÍ + HALCÓN P.
- LI - LISTA

Aquí tiene algunas pautas útiles para una instalación eficaz:

1. **Analice la situación:** Observe atentamente por qué las aves son atraídas a la zona. ¿Buscan comida? ¿Han construido nidos? ¿Es un punto de observación para ellas? ¿Están presentes todo el día o solo en ciertos horarios? Entender estos aspectos le ayudará a utilizar el disuasor de manera más efectiva.
2. **Compruebe la presencia de nidos:** Esto es fundamental. Si hay nidos, ningún disuasor será efectivo. En este caso, el primer paso es eliminar los nidos e impedir que las aves construyan nuevos en el mismo lugar. Solo después de haber "saneado" el área podrá proceder con la instalación del disuasor.
3. **Posicionamiento estratégico:** Instale el dispositivo lo más cerca posible del punto donde se reúne el mayor número de aves durante el día.
4. **Configuración recomendada:** Puede utilizar uno de los programas automáticos preestablecidos (de P1 a P9) que tienen tiempos de funcionamiento ya optimizados. Si prefiere crear una lista personalizada, le sugerimos configurar el tiempo de funcionamiento (TF) a no más de 30-40 segundos, seguidos de una pausa (TP) de al menos 12-14 minutos. Esto evita que las aves se acostumbren al sonido. Ajuste el volumen entre 12 y 14 para una eficacia óptima.

Recuerde, ¡estamos aquí para ayudarle! Si tiene preguntas o quiere profundizar en cualquier aspecto, no dude en contactarnos. Uno de nuestros expertos estará encantado de analizar en detalle su situación y proporcionarle más consejos a medida.

¡Gracias de nuevo por la confianza depositada en nosotros! Estamos seguros de que con el uso adecuado, nuestro disuasor le ayudará a resolver el problema de las aves no deseadas.



RÉPULSIF À OISEAUX BS-20L - GARDEN 1_REV2

Cher client, merci d'avoir acheté notre répulsif à oiseaux ! Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et prêts à vous aider à résoudre votre problème d'oiseaux indésirables.

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de nous contacter par téléphone ou par e-mail. Nous pouvons vous fournir des conseils personnalisés pour obtenir les meilleurs résultats de votre nouvel appareil.

GARDEN 1_REV2

CHANTS :

- C1 - ÉTOURNEAU
- C2 - PIGEON
- C3 - MOUETTE
- C4 - ALARME
- C5 - SANGLIER
- C6 - MÉLANGE NOCIF
- C7 - FAUCON PÈLERIN
- C8 - GEAI
- C9 - CORNEILLE + PIE
- C10 - PIC VERT

PROGRAMMES :

- P1 - ÉTOURNEAU + FAUCON PÈLERIN
- P2 - MÉLANGE NOCIF + PIGEON + ALARME
- P3 - PIGEON + CORNEILLE + PIE
- P4 - GEAI + ALARME
- P5 - CORNEILLE + PIE + ALARME
- P6 - MOUETTE + ALARME
- P7 - MOUETTE + FAUCON PÈLERIN
- P8 - PIC VERT + ALARME
- P9 - M. NOCIF + SANGLIER + FAUCON P.
- LI - LISTE

Voici quelques conseils utiles pour une installation efficace :

1. **Analysez la situation :** Observez attentivement pourquoi les oiseaux sont attirés par la zone. Cherchent-ils de la nourriture ? Ont-ils construit des nids ? Est-ce un point d'observation pour eux ? Sont-ils présents toute la journée ou seulement à certaines heures ? Comprendre ces aspects vous aidera à utiliser le répulsif de manière plus ciblée.
2. **Vérifiez la présence de nids :** C'est fondamental. S'il y a des nids, aucun répulsif ne sera efficace. Dans ce cas, la première étape consiste à enlever les nids et à empêcher les oiseaux d'en construire de nouveaux au même endroit. Ce n'est qu'après avoir "assaini" la zone que vous pourrez procéder à l'installation du répulsif.
3. **Positionnement stratégique :** Installez l'appareil le plus près possible de l'endroit où se rassemble le plus grand nombre d'oiseaux pendant la journée.
4. **Paramètres recommandés :** Vous pouvez utiliser l'un des programmes automatiques prédefinis (de P1 à P9) qui ont des temps de fonctionnement déjà optimisés. Si vous préférez créer une liste personnalisée, nous vous suggérons de régler le temps de fonctionnement (TF) à pas plus de 30-40 secondes, suivi d'une pause (TP) d'au moins 12-14 minutes. Cela évite que les oiseaux ne s'habituent au son. Réglez le volume entre 12 et 14 pour une efficacité optimale.

N'oubliez pas, nous sommes là pour vous aider ! Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir un aspect quelconque, n'hésitez pas à nous contacter. L'un de nos experts sera heureux d'analyser en détail votre situation et de vous fournir des conseils supplémentaires sur mesure.

Merci encore pour la confiance que vous nous accordez. Nous sommes certains qu'avec une utilisation appropriée, notre répulsif vous aidera à résoudre le problème des oiseaux indésirables !



VOGELABWEHRGERÄT BS-20L - GARDEN 1_REV2

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf unseres Vogelabwehrgeräts! Wir freuen uns, Sie bei uns zu haben und sind bereit, Ihnen bei der Lösung Ihres Problems mit unerwünschten Vögeln zu helfen.

Bevor Sie beginnen, empfehlen wir Ihnen dringend, uns telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren. Wir können Ihnen personalisierte Ratschläge geben, um die besten Ergebnisse mit Ihrem neuen Gerät zu erzielen.

GARDEN 1_REV2

GESÄNGE:

- C1 - STAR
- C2 - TAUBE
- C3 - MÖWE
- C4 - ALARM
- C5 - WILDSCHWEIN
- C6 - SCHÄDLICHE MISCHUNG
- C7 - WANDERFALKE
- C8 - EICHELHÄHER
- C9 - KRÄHE + ELSTER
- C10 - SPECHT

PROGRAMME:

- P1 - STAR + WANDERFALKE
- P2 – S. MISCHUNG + TAUBE + ALARM
- P3 - TAUBE + KRÄHE + ELSTER
- P4 - EICHELHÄHER + ALARM
- P5 - KRÄHE + ELSTER + ALARM
- P6 - MÖWE + ALARM
- P7 - MÖWE + WANDERFALKE
- P8 - SPECHT + ALARM
- P9 – S. MISCHUNG + WILDSCHWEIN + WANDERFALKE
- LI - LISTE

Hier sind einige nützliche Richtlinien für eine effektive Installation:

1. **Analysieren Sie die Situation:** Beobachten Sie genau, warum Vögel von dem Gebiet angezogen werden. Suchen sie nach Nahrung? Haben sie Nester gebaut? Ist es ein Beobachtungspunkt für sie? Sind sie den ganzen Tag oder nur zu bestimmten Zeiten anwesend? Das Verständnis dieser Aspekte wird Ihnen helfen, das Abwehrgerät gezielter einzusetzen.
2. **Überprüfen Sie das Vorhandensein von Nestern:** Dies ist entscheidend. Wenn Nester vorhanden sind, wird kein Abwehrgerät wirksam sein. In diesem Fall besteht der erste Schritt darin, die Nester zu entfernen und zu verhindern, dass die Vögel neue an derselben Stelle bauen. Erst nachdem Sie den Bereich "gesäubert" haben, können Sie mit der Installation des Abwehrgeräts fortfahren.
3. **Strategische Positionierung:** Installieren Sie das Gerät so nah wie möglich an dem Punkt, an dem sich tagsüber die meisten Vögel versammeln.
4. **Empfohlene Einstellungen:** Sie können eines der voreingestellten automatischen Programme (P1 bis P9) verwenden, die bereits optimierte Betriebszeiten haben. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Liste erstellen möchten, empfehlen wir, die Betriebszeit (TF) auf maximal 30-40 Sekunden einzustellen, gefolgt von einer Pause (TP) von mindestens 12-14 Minuten. Dies verhindert, dass sich die Vögel an den Klang gewöhnen. Stellen Sie die Lautstärke zwischen 12 und 14 für optimale Wirksamkeit ein.

Denken Sie daran, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Wenn Sie Fragen haben oder einen Aspekt vertiefen möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Einer unserer Experten wird gerne Ihre Situation im Detail analysieren und Ihnen weitere maßgeschneiderte Ratschläge geben.



Vielen Dank noch einmal für Ihr Vertrauen in uns. Wir sind zuversichtlich, dass unser Abwehrgerät Ihnen bei richtiger Anwendung helfen wird, das Problem unerwünschter Vögel zu lösen!